SD カード フォーマット方法



SD メモリカードフォーマッターでフォーマットする方法

- https://goo.gl/Y1N1K より、SD メモリカードフォーマッターをダウンロードして インストールします。
- 🢫 デスクトップの「SD Card Formatter」を実行します。

更新を押してデジタコで使用している SD カードが挿してあるドライブに変更します。

SD カードドライブの確認方法は2枚目の「SD カードドライブの確認方法」を参照してください。



※「上書きフォーマット」はクイックフォーマットより時間が かかります。「上書きフォーマット」を推奨しております。



フォーマットが完了したら、DTU-1 三要素解析ソフトの SD 初期化で、SD の初期化を行います。



Copyright © 2017 SYSTEC Co., Ltd. All Rights Reserved.

5

SD カードドライブの確認方法



キーボードで、windows キーと E を押します。



Def.	Ľ	1	Ľ		-		14		L	1	10	1	7			l		Ľ	9	1	1 99	area .	12	fage .	-	-	-12	-1
494/ T 538. T			1	-	8	1	11 1	I	6 m 6 8	ļ,	-	1.0	T	* *	1	R D	- 10	F	R.	ļ	Data gala	-	-	124	1 25	F		F
1 de	0	ľ	VE	E	ar IA	R.		1	ľ	h	9	-	-	0	6	P.		4	Π	1	the	04m	De:	Aug.	1		2414	
Carriers.	A		1		٩.	ľ	±	2		"(4	P		ж		t	1:	1	11		2	- 1				4	1	-	1
(ave)		2	11 11	X	ľ		Y	0	B	T	-	Y					3	-	- 1		104		1]	1	1	1	
64	-		1	NRS		s:		1		T	化制	6. 198	たち	# 94	78	1		3		DM.	-	1		1	50		10	

コンピュータが表示されます。

「リムーバブルディスク」や「SDHC」が SD カードとなります。

※Windows10の場合

❶で出てきた画面の左側項目「 PC 」をクリックします。



Copyright © 2017 SYSTEC Co., Ltd. All Rights Reserved.