


ロジタこ 活用編

本資料では、解析ソフトの活用方法の説明を行います。



バックアップ用 SD カードの使用方法について

解析ソフトの SD カード読取りや、デジタコ本体で警告ランプが点灯したなど、正しく SD カードからデータの取り込みができなかった場合、デジタコ本体に記録されているバックアップ用のデータを取得して、データの補完を行います。

- 1 解析ソフトの  『SD カード初期化』にて、「バックアップ用 SD カード」を選択して、初期化を行います。

- 2 デジタコ本体に「バックアップ用 SD カード」で初期化した SD カードを挿入します。

- 3 エンジンをかけて、電源を点けたら「運行中」ボタンを押します。



運行中 LED が緑に点滅・書込 LED が緑に点灯し、運行データのバックアップが開始されます。



- 4 運行中・書込 LED が消灯したら、エンジンを切って DTU-1 の SD カードスロットより SD カードを抜去してください。



- 5 パソコンに挿して、SD カード読取画面を表示させ、取り込みたいデータがある運行開始年月をセットして『抽出』をクリックします。

- 6 取り込みを行いたいデータにチェックを付けて選択します。

※運転者 ID・運転者名がピンクになって何も表示されていない場合、その箇所をクリックすると、運転者を選択できるようになります。その運行のドライバーを選びます。

- 7 『取り込み』をクリックして、データを保存します。

※複数月取り込みたい場合は、「削除しますか」で『いいえ』を選択し、取り込みたい最後の月で削除を『はい』を選びます。

運転者の変更方法について

登録済みのドライバーの情報を変更方法説明します。

※運転者 ID は変更できません。ID を変更したい場合は、新しい ID で登録をし直してください。

運転者ID	運転者名	運行区域名
0001	山田 太郎	東京都
0002	佐藤 一郎	東京都
0003	田中 隆志	東京都
0004	中村 宏幸	東京都
0005	鈴木 敦雄	東京都

運転者ID: 0001
運転者名: 山田 太郎
運行区域名: 東京都

クリア CSV出力 CSV取込 削除 登録 閉じる



1. 基本情報設定「基本情報設定」の運転者設定をクリックします。
2. 変更したいドライバーの名前をクリックします。
3. 下の項目に情報が表示されたら、変更を行います。
4. 『登録』をクリックして、変更を完了します。

車両の変更方法について

車両の載せ替えを行った登録済みの車両の情報を変更方法説明します。

車両ID	車両名	本体シリアル番号
0001	東京100あ1	1205046587324
0002	東京101い1000	1607534536486
0003	東京800あ789	1604863495315
0004	東京800い4562	1509045368734
0005	東京100あ4152	1701523645364

車両ID: 0002
車両名: 東京101い1000
本体シリアル番号: 1607534536486

クリア CSV出力 CSV取込 削除 登録 閉じる



1. 基本情報設定「基本情報設定の車両設定をクリックします。
2. 変更したい車両の名前をクリックします。
3. 下の項目に情報が表示されたら、変更を行います。
4. 『登録』をクリックして、変更を完了します。